


HYUNDAI
MnSOFT




Premium Navigation ^{3D}

P880HD

사용자매뉴얼

PONTUS



2

01 약관동의 02 회원정보 입력 03 회원가입 완료

② 회원약관에 동의한 후 회원가입을 합니다.

입력이 완료된 후에는 회원가입 페이지 하단의 가입하기 버튼을 눌러 회원가입을 완료합니다.

SMART CONNECTOR 설치

스마트 커넥터는 GINI의 맵 업데이트 및 패치, 각종 콘텐츠 파일을 손쉽게 다운받아 자신의 단말기에 설치할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

프로그램 다운로드 및 설치 실행



- ① 프로그램 다운로드 페이지에서 스마트 커넥터를 설치합니다. (홈페이지) > 제품정보 > 지니 > 제품등록/업데이트 > 지도 업데이트 > 프로그램 다운로드)
- ② 스마트 커넥터 다운로드 버튼을 클릭한 후 파일 다운로드 창이 뜨면 저장 버튼을 클릭하여 압축 파일을 PC에 저장합니다.(압축 파일이 저장되는 경로를 확인하세요.)
- ③ PC에 저장된 파일의 압축을 해제한 후 Smart-Connector_setup.exe 파일을 더블 클릭하여 설치를 실행 합니다.

스마트 커넥터의 특징

- 항상 손 쉽게 맵 업데이트 파일을 다운받아 내비게이션에 설치할 수 있습니다.(단, 현대엠엔소프트(주) 홈페이지에서 회원가입 및 제품등록이 필요합니다.)
- 간단한 방법으로 지도 관련 콘텐츠를 관리하고, 공유할 수 있습니다.
- 1~2회 클릭만으로 다양한 부가 콘텐츠를 내비게이션에 저장할 수 있습니다.

업데이트



- ① 설치가 완료되면 스마트캐넥터의 로그인 페이지가 활성화되며, 회원 아이디와 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼을 클릭합니다. (스마트캐넥터는 제품등록/인증 회원만 이용하실 수 있습니다.)



- ② 로그인 후 설치 방법 선택창이 나오면 '초보사용자(간편설치)' 버튼을 클릭합니다.



- ③ 메모리 카드(SD카드)가 PC에 연결이 안되어 있으면 내비게이션에서 메모리카드를 분리하여, PC의 USB 슬롯에 연결합니다. (PC에서 메모리 카드를 인식하면 자동으로 다음화면으로 이동됩니다.)



- ④ 30초 후 자동으로 업데이트를 진행하게되며, 설치되는 위치와 사양을 확인합니다. 바로 설치를 진행 하시려면 '간편설치 바로가기' 버튼을 클릭합니다.




- ⑤ 자동으로 메모리카드 파일 백업, 포맷, 복원 후 내비게이션 지도 데이터 다운로드 및 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 메모리카드를 PC에서 분리 후, 내비게이션에 연결하여 최신 지도를 이용하실 수 있습니다.

펌웨어 업데이트

웹사이트를 통해 업데이트 파일을 다운로드 합니다. 다운로드 받은 펌웨어 압축 파일을 풀어 P880HD 폴더를 SD카드 ROOT에 복사 합니다. SD카드를 삽입하고 단말기를 부팅시키면 업데이트 화면이 나오면서 자동으로 펌웨어가 업데이트 됩니다. (웹사이트 www.hyundai-mnsoft.com > PONTUS > 제품등록/업데이트 > 펌웨어 업데이트)

구성품 확인


아래 물품 중에 손상되거나 빠진 물품은 없는지 확인하시고, 이상이 있을 경우 구입한 판매점에 문의하시기 바랍니다.
본 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



본 체



전원 케이블



거치대



SD 카드

사용설명서


사용설명서

주의사항

- 차량 전원 연결 및 공급은 본 제품의 차량용 시거잭을 반드시 사용하십시오.(타 제품의 시거잭을 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의 하십시오.
- 본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경 될 수 있습니다. 맵 업그레이드를 위한 라이선스는 본체 뒷면에 부착되어 있습니다.

제품 및 메인화면 정보


부분별 명칭 및 JACK 사양



부분별 명칭 및 설명

- 1** 8" LCD & TSP : 8인치 1204 X 600 500cd/m2의 WVGA LCD 모듈과 터치패널
- 2** 내장 DMB 안테나 : 우측으로 뽑아서 사용합니다.
- 3** 이어폰 연결 단자 : 스테레오 오디오 출력이 가능합니다.
- 4** 후방카메라 연결 단자 : 외부 입력 기기와 연결하여 사용합니다.
- 5** AV-IN 연결단자 : 외부 입력 기기와 연결하여 사용합니다.
- 6** 전원케이블 연결 단자 : 제공된 전원케이블을 연결하여 사용합니다.
- 7** 내장 스피커
- 8** 거치대 연결부 : 제공된 거치대를 연결하여 사용합니다.
- 9** 외장 DMB 안테나 연결 단자 (MCX)
- 10** 외장 GPS 안테나 연결 단자 (MCX)
- 11** 외장 스피커 연결 커넥터 (Option) : 매립시 외장 스피커를 연결하여 사용합니다.
- 12** TRIP 연결 커넥터 : 매립시 트립 컴퓨터에 연결하여 사용합니다.
- 13** LCD 회전 스위치 : 위-정상, 아래-180도 회전
- 14** SD Clock 변경 스위치 : 위-25MHz, 아래-50MHz (25MHz 사용을 권장합니다.)

지원하는 연결 케이블



- ① 반드시 지원하는 케이블을 사용하십시오. 지원하지 않는 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.
- ② 당사에서는 외부 AV기기 연결케이블을 판매하지 않으므로 필요 시 별도로 구매하셔야 합니다.
- ③ 외부 AV기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 떨어지거나 잡음이 생길 수도 있습니다.


후방카메라



- ① 제품의 후방카메라 단자에 후방카메라가 연결되어 있는 경우 차량의 후방기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.
- ② 내비게이션, 멀티미디어 등 제품 사용 중 후방기어를 넣을 경우 해당 기능은 계속 작동 중이며 후방 영상이 나타납니다.
- ③ 후방영상이 보일 때는 해당 기능의 소리가 들리지 않습니다.
- ④ 주차라인표시 여부는 화면설정 > 주차라인 ON/OFF로 사용합니다.

제품 및 메인화면 정보

메인화면(단말메뉴) 안내



- 1 내비게이션 : 내비게이션 실행
- 2 통합검색 : 통합검색 실행
- 3 최근검색 : 최근검색 실행
- 4 MUSIC : 음악감상 실행
- 5 VIDEO : 영화감상 실행
- 6 DMB : DMB 시청
- 7 TRIP : TRIP 모드 실행
- 8 페이지 이동 : 버튼을 터치하면 아래 페이지(우측 화면)으로 이동합니다.



- 9 페이지 이동 : 버튼을 터치하면 위 페이지(좌측 화면)으로 이동합니다.
- 10 PHOTO : 저장된 사진 확인
- 11 AV-IN : AV-IN 실행
- 12 TEXT VIEWER : 텍스트 보기
- 13 MEMO : 메모 입력기능 실행
- 14 설정 : 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정
- 15 화면설정 : 화면 설정 실행
- 16 터치보정 : 터치 보정 설정
- 17 시스템정보 : 시스템 정보 표시
- 18 TRIP 설정 : TRIP설정 실행

지도화면 조작

지도화면을 통해 현재의 위치 지점과 각종 정보를 파악할 수 있습니다.



- 1 : 단말메뉴(메인화면)으로 이동합니다.
- 2 : 요약맵, 유고, 뉴스 등의 교통정보를 확인 할 수 있습니다.
- 3 : 지도뷰를 변경합니다.
- 4 : 지도화면을 확대합니다.
- 5 : 지도화면을 축소합니다.
- 6 : 메뉴버튼을 숨길 수 있습니다.
- 7 : 검색, 경로, 교통정보, 볼륨, 설정 등의 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 8 : 빠른검색, 경로정보, 교통요약맵을 확인할 수 있습니다.

지도화면

지도화면 조작

지도화면에서 드래그한 위치로 경로를 탐색할 수 있습니다.



현 위치에서 원하는 지점을 터치하면 해당 위치로 화면이 이동하며, 우측의 화면과 같이 경로 탐색을 할 수 있습니다.

1 **탐색** : 현재 위치화면으로 이동합니다.

2 **해당 위치** : 해당 위치를 탐색합니다.

3 **목적지** : 해당 위치를 목적지로 설정합니다.

4 **경유지** : 해당 위치를 경유지로 설정합니다.


5 **출발지** : 해당 위치를 출발지로 설정합니다.

6 **지점등록** : 해당 위치를 등록합니다.

7 **주변검색** : 해당 위치의 주변을 검색합니다.

8 **안내시작** : 현재 설정된 목적지/경유지/출발지로 안내를 시작합니다.

통합검색, 최근검색, 주소검색, 주변검색, 전화번호검색, 테마검색, 등록지점을 검색합니다.




메인 화면의  버튼을 누릅니다.



하단의 검색 메뉴를 누르면 통합검색, 최근검색, 주소검색, 주변검색, 전화번호검색, 테마검색, 등록지점의 세부 메뉴를 확인할 수 있습니다.

멀티미디어

DMB




- ① 채널을 검색하여 DMB를 시청할 수 있습니다.
- ② PIP 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



- ③ PIP모드에서는 위와 같이 길안내를 받으며 DMB를 감상할 수 있습니다. 우측 하단의 전체화면 버튼을 누르면 전체화면으로 전환됩니다.(안전한 운전을 위해 주행중 DMB 시청은 자제해 주세요)

MUSIC



- ① 원하는 음악을 선택하여 음악듣기를 할 수 있습니다.
- ② PIP 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.




- ③ PIP모드에서는 위와 같이 길안내를 받으며 음악듣기를 할 수 있습니다. 우측 하단의 전체화면 버튼을 누르면 전체화면으로 전환됩니다.

VIDEO




- 영화를 시청할 수 있습니다. 원하는 영화 목록을 선택하면 위와 같이 지도화면과 함께 시청할 수 있습니다.

PHOTO




- 저장된 사진을 보거나 삭제할 수 있습니다

메모장




화면을 터치하여 메모를 할 수 있습니다.

AV-IN




외부 입력 연결을 통하여 A/V 영상을 시청 할 수 있습니다.


TRIP 설정



① TRIP 설정 버튼을 눌러 트립 설정 화면을 표시 합니다.



② TRIP 목록 중에 원하는 차종 선택 후 확인 버튼을 누릅니다.



③ TRIP 설정 안내 팝업이 나오고 TRIP설치가 진행됩니다. 잠시 기다리시면 설치 완료 후 재부팅 됩니다.

품질보증

품질 보증 기간

1. 단말기 : 1년 (구입일 기준 : 구입 영수증으로 확인, 확인 불가 시 제조일 기준 + 2개월, 現 유통시장의 경우 제조일 이후 14~15개월)

2. 액세서리 (소모품) : 6개월

※ A/S 부품 보유 기간 : 해당 모델 판매 중지 후 5년

●정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때

소비자 피해유형	보상기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 발생	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
구입 후 1개월 이내 발생	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 / 정액 감가상각 후 환급
교환 불가능 시	구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)
동일 하자에 대해 3회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리 / 유상 제품 교환
여러 부위 하자가 5회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리 / 유상 제품 교환
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)

●부품보유기간(5년) 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해

소비자 피해유형	보상기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 성능/기능상의 하자	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 (감가상각한 잔여금액 < 0 이면, 0으로 계산 / 최고한도:구입가격)
소비자의 고의/과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

●기타 피해

소비자 피해유형	보상기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해 (전문운송기관인 경우 운송사에 대해 구상권 행사)	제품 교환	해당 없음
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당 없음

[보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 대리점, 지정점 外 수리 시
3. 충격으로 인한 훼손/고장의 경우
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대엠엔소프트에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용
6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격 파손, 무리한 동작 등
7. 차량운행 중 발생하는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인 불가

※폰터스 제품 품질보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.



HYUNDAI
MnSOFT

[콜센터] 1577-4729

일반상담 : 평일 오전 9시~오후 6시

긴급상담 : 평일 오후 6시~9시, 주말 & 공휴일 오전 9시~오후 6시

[A/S센터]

방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지(www.hyundai-mnsoft.com) > 고객센터 > A/S안내

> 서비스지정점에서 인근 지정점을 확인하세요.

택배A/S : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 밀레니엄프라자 5층 505호 (구주소: 고잔동 729번지)

본 사용자 설명서는 제품기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.