

## ◆ 구성품 확인


◆ 구성품 : 제품 구입 시 함께 제공되는 구성품입니다.



## 주의사항

- ♣ 사용 시 반드시 제품과 함께 제공되는 차량용 전원 케이블을 사용하십시오.
- ♣ 위의 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.
- ♣ 지도(Map)에 대한 라이선스 라벨이 단말기의 뒷면에 부착되어 있습니다.

## ◆ 각 부의 명칭





- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1 외장 DMB안테나 연결단자 | 7 CAM-IN(후방카메라) 단자 |
| 2 SD Card 슬롯     | 8 TRIP 단자          |
| 3 USB 연결단자       | 9 AV-IN(외부입력) 단자   |
| 4 전원연결단자         | 10 오디오 출력단자        |
| 5 외장GPS 연결단자     | 11 내장 스피커          |
| 6 LCD TRIP 연결단자  | 12 컨트롤박스 연결단자      |

※ 외장 DMB, GPS안테나 커넥터 타입 : MCX 타입  
※ 컨트롤박스 관련 자세한 사항은 구매처나 매립장착점에 문의하시기 바랍니다.

## ◆ 지원하는 연결 케이블

### 후방 카메라(CAM IN)



### CAM - IN (후방카메라)

- ◆ 제품의 CAM-IN 단자에 후방 카메라가 연결되어 있는 경우, 차량의 후방 기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.
- ◆ 다음은 후방 카메라를 연결하여 사용할 때의 예입니다.



- ◆ 타 기능을 이미 사용 중일 때, 후방 기어를 넣을 경우 해당 기능의 상태는 아래와 같습니다.
- » 내비게이션 : 지속
- » 동영상 : 지속
- » DMB : 지속
- » 음악 : 지속
- » 포토 : 지속
- » 외부입력 : 지속

- ◆ 주차 라인 표시 여부는 환경 설정-화면 설정을 참조 하십시오.

## ◆ 메인메뉴 / 화면상의 아이콘


### 메인메뉴



- 1 TRIP : TRIP을 실행합니다. (TRIP 설치 후 사용 가능 합니다.)
- 2 LCD OFF : OFF버튼을 누르면 LCD가 꺼지며, 꺼진화면을 터치하면 LCD가 켜집니다.
- 3 설정 : 내비게이션 설정화면으로 진입합니다.

### 화면 상의 아이콘


- ◆ 아래 그림은 기능 사용 중 화면 상에 나타나는 아이콘을 설명하기 위한 예 입니다.



- DMB/DAB 신호 수신 상태
- SD 카드 장착 시 생성
- USB 연결 시 생성
- 음소거 설정 시 생성

## ◆ 쿼 메뉴

- ◆ 화면 상에 표시되는 쿼메뉴에 대한 설명입니다.  
DMB, Photo, 동영상 보기, Music 등 각 기능의 화면 좌측에 나타나는 쿼메뉴 버튼을 누르면 메인 메뉴 화면으로 잠시 전환된 후, 해당 기능이 시작됩니다.
- ◆ 예시 화면과 아래의 쿼메뉴 버튼에 대한 설명을 참조하십시오.



- ◆ 내비게이션 사용 중 화면 상의 '단말메뉴' 버튼을 누르면 쿼메뉴버튼( )이 나타납니다. 각 버튼을 누르면 해당 기능이 시작됩니다. 아래의 예시를 참조 하십시오. 단말메뉴의 4개의 아이콘은 잠시 후 자동으로 사라집니다.




- ◆ '단말메뉴' 버튼을 터치하면 4개의 쿼메뉴 버튼이 나타납니다.

- 메인메뉴 : 메인메뉴 화면으로 전환됩니다.
- DMB : DMB화면이 우측에 나타납니다.(PIP)
- Music : Music화면이 우측에 나타납니다.(PIP)
- Movie : Movie화면이 우측에 나타납니다.(PIP)

## ◆ DMB (디지털 방송)

- ◆ 메인 메뉴 화면에서 디지털 방송(DMB) 버튼을 누르면 시작됩니다.
- ◆ 화면 우측의 리스트 중 원하는 채널을 터치하면 해당 방송을 시청/청취하게 됩니다.
- ◆ 화면을 터치하면 전체 화면 모드로 전환됩니다.
- ◆ 전체 화면을 다시 터치하면 다시 아래 그림과 같은 화면으로 돌아옵니다.
- ◆ 각 터치 버튼의 기능은 아래를 참조하십시오.



- 1 DMB/DAB 토글 버튼
- 2 시청 가능한 채널 검색
- 3 음소거 설정 / 해제
- 4 LCD ON / OFF
- 5 음량 조절
- 6 채널 리스트 스크롤 업/다운
- 7 DMB를 종료합니다

### 주의사항

- ♣ 지역에 따라 사용 주파수가 다를 수 있습니다. 위치를 이동하신 후 다시 검색할 수 있습니다.
- ♣ 수신 상태에 따라 화면 끊김 현상이 있을 수 있습니다.
- ♣ 채널 검색 중에는 터치버튼을 사용할 수 없습니다.
- ♣ 운전 중 DMB, 동영상 시청은 법으로 금지되어 있습니다.  
차량을 안전한 곳에 주차 하신 후 DMB를 시청하시기 바랍니다.

HYUNDAI PONTUS  
A/S 및 제품문의 : 1577-4729


P885


PONTUS

P885  
간편매뉴얼

HYUNDAI PONTUS

## ◆ PIP (NAVIGATION+DMB)

- ◆ 내비게이션에서 단말메뉴를 누른 후,  버튼을 눌러 DMB를 실행합니다. 아래와 같이 PIP가 실행됩니다.



- 1 DMB 기본화면으로 전환됩니다.
- 2 DMB 방송시청을 종료합니다.
- 3 DMB 채널을 변경합니다.
- 4 DMB를 음소거 합니다.  
(DMB만 음소거되며 지니맵의 안내음성은 계속 들으실 수 있습니다.)
- 5 DMB 방송의 볼륨을 조절합니다.
- 6 DMB와 DAB 방송을 지원합니다.

\*각 PIP 화면의 기본 버튼구성은 동일합니다.

### 주의사항

- ◆ 1/2 PIP 화면을 누르면 전체화면으로, 전체화면에서 한 번 더 누르면 PIP 화면으로 복귀합니다.

## ◆ 업데이트

### GINI NEXT 맵 업데이트

- ※ 현대엠엔소프트 홈페이지  
<http://www.hyundai-mnsoft.com>

1. 회원가입  
맵 업데이트 등 서비스 이용을 위해 회원가입을 합니다.
2. 제품등록  
맵 업데이트 : 업데이트/제품등록 페이지에서 맵 시리얼을 등록하세요.
3. 업데이트 센터  
지도를 쉽게 업데이트 할 수 있는 업데이트 센터 프로그램을 설치하세요.
4. 업데이트 실시  
업데이트 센터를 이용하여 지도를 다운로드 받으세요.

- ※ 자세한 사항은 현대엠엔소프트 홈페이지 [www.hyundai-mnsoft.com](http://www.hyundai-mnsoft.com) → 업데이트/제품등록 → 내비게이션 업데이트 안내를 참조하십시오.

### 제품 펌웨어 업데이트

- ※ 현대폰터스 홈페이지  
<http://www.pontus.co.kr>

1. 홈페이지 → 자료실 → 폰터스 내비 펌웨어를 선택합니다.
2. 모델명(P885)에 해당하는 펌웨어를 다운로드 합니다.

## ◆ HD DMB 지원

- ◆ HD DMB를 지원하며 HD DMB를 지원하는 채널에서는 고화질로 방송을 볼 수 있습니다. 현재 HD DMB를 방송하는 채널 4개로 송출채널 및 지역은 아래와 같습니다.

〈2017.06월 기준〉

HD DMB 채널	송출지역
HD KBS STAR	전국
HD U1(MBN)	서울,경기 일부지역
HD mYTN	서울,경기 일부지역
HD QBS JTBC	서울,경기 일부지역

\* HD DMB 채널이 수신되지 않는다면 송출지역이 아니거나, 음영지역일수 있습니다.

\* HD DMB가 수신되지 않는 지역에서는 scan을 하여도 채널이 표시되지 않습니다.

\* 수신전파가 약한 경우 일반 DMB 채널보다 HD DMB채널이 영상끊김등 수신감도에 더 민감합니다.

### 주의사항

- ◆ 송출지역 확장 및 추가 채널은 각 채널별 정책에 따라 진행되므로, 내비게이션의 문제가 아닙니다.
- ◆ 운전 중 DMB, 동영상 시청은 법으로 금지되어 있습니다. 차량을 안전한 곳에 주차하신 후 DMB를 시청하시기 바랍니다.

## ◆ 설정 - 화면설정

- ◆ 메인메뉴 → 설정 → 화면설정을 선택합니다.



- 1 시작메뉴 : 제품 부팅 후 처음 자동으로 실행되는 메뉴를 선택합니다. (기본값 - 메인)
- 2 주차라인 : 후방 전환 시 주차라인 표시 여부를 설정합니다. (기본값 - 표시함)
- 3 TRIP : 트립 사용 여부를 설정합니다. (기본값 - 사용안함)  
\* TRIP 수동설치 버튼을 눌러 TRIP을 설치한 후 TRIP 실행이 가능합니다.
- 4 좌표 : 터치영역을 보정합니다.

### 주차라인조정

- ◆ 주차라인의 너비와 기울기를 조정할 수 있습니다. 후진 기어를 넣은 상태에서 조정해 주시기 바랍니다.
- ◆ 주차라인 조정 후 저장버튼을 눌러야 저장이 됩니다.

※ 주차라인의 기울기를 조정한 후 너비를 조정해 주세요.



## ◆ 설정 - 소리설정

- ◆ 기본적인 음량설정, 멀티 태스킹시 소리 등을 설정합니다.



- 1 맵 / 터치 볼륨 : 맵과 터치음의 볼륨을 설정 (멀티미디어 음량은 각 화면에서 볼륨 조정)
- 2 멀티태스킹  
- 믹싱 : 내비게이션의 안내음성 출력시 DMB등 멀티 미디어의 소리와 함께 들림  
- 내비게이션 : 내비게이션의 안내음성 출력시 DMB등 멀티미디어의 소리는 들리지 않음
- 3 소리출력  
- 카오디오 : 차량 스피커로만 소리가 출력  
- 단말기 : 제품의 스피커로만 소리가 출력  
- 음분리(듀얼사운드) : 내비게이션 안내음성은 제품의 스피커로, DMB등 멀티미디어 소리는 차량 스피커로 분리되어 출력  
- AUTO : Trip과 연동되어 자동으로 설정 변경 되어 출력
- 4 자동볼륨  
- 자동볼륨 사용여부를 설정
- 5 RESET : 초기값으로 설정합니다.  
- 볼륨조절 : 8  
- 멀티태스킹 : 믹싱  
- 소리출력 : 단말기  
- 자동볼륨 : 사용안함
- 6 설정된 값을 저장하고 메인 메뉴로 이동

## ◆ 품질보증/AS

### 품질 보증과 AS 안내

[콜센터] 1577-4729  
운영시간 : 오전 9시~오후 6시

[A/S센터]

폰터스 홈페이지([www.pontus.co.kr](http://www.pontus.co.kr)) → 고객센터 → A/S접수처를 확인하세요.

#### [참고 사항]

- ① 본 사용 설명서상의 그림 등은 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로서 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ② 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을 추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- ③ SD 카드 내에 저장된 모든 데이터는 수리를 위해 삭제될 수 있으며, 따라서 AS전에 사용자가 직접 백업을 해 두어야 합니다. 당사 및 대리점은 데이터 손실이나 이로 인해 발생한 문제에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

#### [서비스 안내]

- ▶ 본 제품은 보증 기간 내 결함이 발견되는 경우 제품을 무상 수리해 드립니다. 다만, 아래의 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- ▶ 다음과 같은 경우에는 서비스 요구수리비, 부품비 등을 받고 수리하여 드립니다.
  1. 품질보증기간이 경과한 경우
  2. 품질보증기간이 경과하지 않았으나 아래에 해당되는 경우
    - ☞ 제품 보증서를 분실하였거나 보증서에 기재사항이 누락 되었을 경우
    - ☞ 비정상적인 제품의 사용 또는 보관, 취급부주의 등으로 인해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 지정 AS 센터가 아닌 곳에서 또는, 사용자 임의로 분해, 수리, 또는 개조하는 경우
    - ☞ 천재지변 (번개, 지진, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 제공하지 않은 별매품을 사용하여 고장이 발생했을 경우
    - ☞ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
  3. 보증기간 경과 후 당사의 규정에 따라 부품의 보유 연한에 해당되는 경우에 한하여 수리가 가능합니다.

#### [결과적 손해에 대한 면책]

- ▶ 본 내비게이션을 사용하거나 사용할 수 없음으로 인하여 발생하는 손실, 업무 중단, 영업정보의 손실 및 기타 금전상의 손실 등 사업상의 손해를 포함한 부수적이고 간접적인 손해에 대하여, 비록 그와 같은 손해의 기능성에 관하여 사전에 인지했던 경우라도 결과적 손해에 대하여 당사에서는 책임지지 않습니다.

## ◆ 제품보증서

- 품질 보증 기간 - 1. 단말기 : 1년  
1) 구입일 기준 : 구입 영수증으로 확인  
\*구입영수증 : 세금계산서, 신용카드 매출전표, 현금 영수증 등 적격증빙에 한함  
2) 확인 불가 시 : 제조일 기준 +2개월  
2. 액세서리 (소모품) : 6개월

	소비자 피해 유형	보상 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입후 10일 이내 발생	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입후 1개월 이내 발생	제품교환 또는 무상 수리	해당 없음
	하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	제품 교환/정액 감가상각 후 환급
	교환 불가능시	구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상 수리/유상 제품 교환
제품구입시 운송과정에서 발생한 피해	여러 부위 하자가 5회 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상 수리/유상 제품 교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
제품구입시 운송과정에서 발생한 피해		제품교환	해당 없음
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	해당 없음

[보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 훼손/고장의 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 A/S 지정점, 장척점 외 수리시
3. 충격에 의한 손상
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대폰터스에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용
6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격파손, 무리한 동작 등
7. 차량 운행 중 발생되는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품 번호 훼손으로 인하여 제품 번호 확인 불가

- 폰터스 제품 품질보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.