

# 소프트맨 간편한매뉴얼

*soft, beyond smart*

SOFTMAN USER GUIDE :)

## S670

사용하기 전에 최신 지도와 펌웨어 업데이트하여 사용하세요.

- '홈페이지 → Softman → 업데이트 → 내비게이션'
- SD카드 내에 '업데이트 프로그램' 실행
- 인터넷 주소창에 [ 소프트맨업데이트.kr ] 입력하고 최신 업데이트 받으세요.

매뉴얼 다운로드

- '홈페이지 → Softman → 자료실'





- 1 내비게이션에서 SD카드를 분리하세요.  
※최초 업데이트 시 또는 SD카드 포맷이나 교환의 경우,  
내비게이션을 실행한 후 업데이트 해주세요.




- 2 SD카드 리더기에 SD카드를 삽입 후, PC에 연결하세요.




- 3 SD카드 > '업데이트 프로그램' 폴더 안에  
'Update Manager Install.exe' 파일을 클릭하여 업데이트  
매니저 프로그램을 설치하세요.  
또는, 인터넷 주소창에 [소프트맨 업데이트.kr]을 입력하여  
업데이트할 수 있습니다.



- 4 설치가 완료되면 자동으로 업데이트 매니저가 실행  
됩니다. 아이디/비밀번호를 입력하신 후 로그인 버튼을  
클릭하세요. ※현대엔소프트 통합 회원이 아닌 경우,  
회원가입 후 이용하실 수 있습니다.



- 5 지도 업데이트를 시작합니다.  
최신 지도 버전이 있을 경우, "예" 버튼을 클릭하세요.



- 6 업데이트가 완료되면 업데이트 매니저를 종료합니다.  
7 SD카드를 PC에서 분리 후 내비게이션에 삽입하여  
내비게이션을 실행하시면 최신 버전의 지도 데이터를  
이용하실 수 있습니다.



## 2.제품 및 메인화면 정보

### 제품외관

➔ 구성품 : 제품 구입 시 함께 제공되는 구성품입니다.




본 체



전원케이블



SD CARD



간편한 매뉴얼


### 주의사항

- 사용 시 반드시 제품과 함께 제공되는 차량용 전원 케이블을 사용하십시오.
- 위의 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.



## 각 부의 명칭

### → 전면




1 전원 LED

2 리모컨 센서

※ 리모컨은 별도 판매입니다.

### → 좌측면




6 CAM/IN 단자

7 AV/IN 단자

8 이어폰 단자

### → 후면




3 DMB 안테나 단자

4 GPS 안테나 단자

5 매립용 단자(24pin)

※매립용 단자는 매립시 사용되는  
기능으로 자세한 사항은 구매처나  
매립장착점에 문의하시기 바랍니다.

### → 우측면



9 SD카드 슬롯




10 USB 포트

11 DC / IN 단자



## 2. 제품 및 메인화면 정보


### 지원하는 연결 케이블



- 반드시 지원하는 케이블을 사용하십시오. 지원하지 않는 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.
- 당사에서는 외부 AV기기 연결 케이블을 판매하지 않으므로 필요시 별도로 구매하셔야 합니다.
- 외부 AV기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 떨어질 수 있으며, 잡음이 생길 수도 있습니다.

### 후방 카메라

➔ 제품의 CAM/IN 단자에 후방 카메라가 연결되어 있는 경우, 차량의 후방 기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.



- ➔ 내비게이션, 멀티미디어 등 제품 사용 중, 후방 기어를 넣을 경우
  - > 해당 기능은 계속 작동 중이며, 후방영상이 나타납니다.
  - > 후방영상이 보일 때는 해당 기능의 소리가 들리지 않습니다.

➔ 주차 라인 표시 여부는 설정 ➡ 시스템 ➡ 주차라인 표시 ON/OFF 기능을 활용 하시기 바랍니다.

## 내비게이션 메인화면 안내



- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1 우리집         | 우리집을 등록 및 우리집으로 경로 안내 실행 |
| 2 통합검색        | 검색어 입력을 통해 검색을 실행        |
| 3 회사          | 회사 등록 및 회사로 경로 안내 실행     |
| 4 최근목적지       | 최근의 목적지를 확인 및 선택         |
| 5 주소검색        | 주소를 입력하여 검색              |
| 6 등록지점        | 저장된 등록지점을 확인             |
| 7 주변시설        | 주변시설 검색                  |
| 8 교통정보        | 교통정보 확인                  |
| 9 DMB         | DMB 실행                   |
| 10 음소거        | 내비게이션 음소거 설정 및 해제        |
| 11 볼륨조절       | 볼륨 조절                    |
| 12 멀티미디어      | 멀티미디어 메뉴 화면으로 이동         |
| 13 설정         | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정      |
| 14 LCD설정      | LCD OFF를 설정              |
| 15 지도화면       | 지도화면으로 이동                |
| 16 시간/날짜/날씨정보 | 시간, 날짜, 날씨정보를 나타냄        |

## 멀티미디어 메인화면 안내




- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1 음악       | 음악감상 실행             |
| 2 DMB      | DMB 시청              |
| 3 영화       | 영화 시청               |
| 4 사진       | 저장된 사진 확인           |
| 5 외부입력     | 외부입력으로 다른 기기화면 출력   |
| 6 메모       | 메모 입력기능 실행          |
| 7 TRIP     | TRIP 모드 실행          |
| 8 음소거      | 멀티미디어 음소거 설정 및 해제   |
| 9 볼륨       | 볼륨 조절               |
| 10 내비게이션   | 내비게이션 메뉴 화면으로 이동    |
| 11 설정      | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정 |
| 12 LCD OFF | LCD OFF를 설정         |
| 13 지도화면    | 지도화면으로 이동           |



### 3. 목적지 검색하기


➔ 다양한 방법으로 목적지를 검색할 수 있습니다.



- **지도화면에서 검색 추가** : 원하는 지점으로 화면을 드래그 하여 나타난 지점으로 목적지를 설정할 수 있습니다. 화면 드래그 후 복귀를 선택하면 현재 위치로 돌아갑니다.
- **경유지로 추가** : 원하는 지점으로 화면을 드래그 하여 나타난 지점으로 경유지를 추가할 수 있습니다.




- **최근목적지** : 최근에 검색한 목적지 목록에서 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.



- **우리집, 회사** : 메인 화면에 우리집, 회사를 등록하여 쉽게 안내를 시작할 수 있습니다.



- **주소검색** : 주소를 입력하여 검색할 수 있습니다. (번지 및 도로명 주소 검색 가능)




- **등록지점** : 등록 지점에 저장한 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다



- **주변시설** : 주변시설을 검색할 수 있습니다.

➔ 통합검색에서 키패드로 목적지를 검색할 수 있습니다.



· **통합검색** : 세가지 키패드 중 선택하여 원하는 목적지명, 주소, 전화번호 등을 입력하여 검색할 수 있습니다. (검색방법 도움말 참조)

### 주소를 찾으려면 이렇게 사용하세요 !

1. 서울시 서초구 양재동 231번지 ➔ 양재동 231
2. 서울시 용산구 원효로 74번지 ➔ 용산구 원효로 74  
➔ 원효로 74
4. 정확한 정보를 모를 경우 읍, 면, 동 / 길 이름만 입력해도  
읍, 면, 동 / 길 중심으로 검색됩니다.
4. 동, 길 중심의 화면에서도 지도를 클릭하여 원하는  
목적지로 바로 탐색이 가능합니다.

### 목적지를 찾으려면 이렇게 사용하세요 !

1. 영업점명으로 검색하기 ➔ 백화점, 주유소, 한식, 카페, 세차장
2. 특정장소로 검색하기 ➔ 반포IC, 서초구청, 여의도공원
3. 초성으로 검색하기 ➔ 현대엠엔소프트 : 흥드ㅇㅇ스프트
4. 특정 지역 내에서 검색하기 ➔ 역삼동 편의점, 신림동 일식



## 4. 지도화면 보기

→ 지도에서 각 기능 및 정보입니다.



- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1 메뉴버튼  | 메뉴 화면으로 이동                 |
| 2 교통정보  | 교통정보 화면으로 이동               |
| 3 시각정보  | 현재 시각 정보 표시                |
| 4 위치정보  | 현 위치 및 목적지 정보 표시           |
| 5 기온정보  | 현 위치 기온 표시 및 날씨 정보 화면으로 이동 |
| 6 음소거   | 음소거 설정 및 해제                |
| 7 축척변경  | 지도 축척 변경                   |
| 8 지도뷰변경 | 지도뷰 변경                     |

→ 지도 이동 시 지도상의 각 기능 및 정보입니다.




- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 1 위치 정보   | 해당 위치 정보를 표시           |
| 2 거리 정보   | 현 위치에서부터의 거리 표시        |
| 3 현재 위치   | 현재 위치로 지도화면 이동         |
| 4 경로 탐색   | 해당 위치를 목적지로 설정하여 경로 탐색 |
| 5 경유지로 추가 | 경유지로 추가                |
| 6 주변 시설   | 주변 시설정보 표시             |
| 7 지점 등록   | 해당지점을 등록               |

➔ 경로 안내와 관련된 정보 및 기능입니다.



- 1 이번 회전 구간 이번 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 2 다음 회전 구간 다음 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 3 안전 운행 정보 차량 주행 속도정보, 카메라 및 안전 운행 정보 표시
- 4 차로 안내 차로 안내 및 남은 거리 (노란색:추천 / 흰색:주행 가능 / 회색:주행 불가)
- 5 도착 시간 목적지 도착 시간 표시
- 6 목적지 정보 도착예정 시간, 목적지 명, 남은거리 정보 표시 (해당 부분을 터치하면 경로 재탐색, 경로편집, 경로 취소 기능실행 가능)



- 7 남은 거리 남은 거리정보 표시



- 1 방면, 교차로 정보 방면, 교차로, IC, 분기점 등의 정보 표시
- 2 회전구간 정보 이번회전구간 및 거리정보 표시
- 3 남은 거리 그래프 상세 구간 도달까지의 거리 정보를 자차 아이콘과 그래프로 표시함


※ 회전구간 및 분기점, IC 등의 지점에 도달하면 위의 그림과 같이 상세 맵정보가 나타납니다.




## 5. 멀티미디어

➔ 다양한 종류의 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

### DMB 보기



- 채널을 검색하여 DMB를 시청할 수 있습니다.
- 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



- 버튼으로 위와 같이 지도와 함께 볼 수 있으며, 우측 하단의 버튼을 누르면 전체화면이 실행됩니다.




- 영화를 시청할 수 있습니다. 원하는 영화 목록을 선택하면 위와 같이 지도화면과 함께 시청할 수 있습니다.



- 원하는 음악을 선택하여 음악듣기를 할 수 있습니다.
- 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



- 지도화면 아래에의 버튼을 누르면 음악듣기와 관련된 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.



- 저장된 사진을 보거나 삭제할 수 있습니다.



## 메모하기



· 화면을 터치하여 메모를 할 수 있으며 음성 녹음도 가능합니다.

## 외부입력



· 외부 입력을 통하여 다른 제품을 내비게이션에 연결하여 볼 수 있습니다.

## 트립모드



· 소프트맨 홈페이지에서 트립 프로그램을 다운로드하여 실행할 수 있습니다.

※ 트립 프로그램 다운로드

홈페이지 → Softman → 자료실 → 내비게이션 → 트립컴퓨터



## 6. 제품사양 및 제품보증서

### 제품규격

모델명	S670
프로세서	Telechips TCC8935
운영체제	Windows CE 7.0
메모리	RAM -1GB, ROM -256MB
LCD	Glare 7" (800x480) TFT LCD Touch Sereen
스피커	3W (MAX) x 1
전원	입력전원 DC12V
크기 / 무게	187 x 116.5 x 22.3 mm / 380g

### 지원하는 파일형식

동영상	MPEG, MP4, MKV(MPEG1, MPEG4, H26x, Xvid1 이상)
오디오	MP3, OGG, WAV
사 진	BMP, JPEG, GIF, PNG

### [ 규격 사항 ]

- 기자재의 명칭 : 내비게이션(S670)
- 상호명 : 현대엠엔소프트(주)
- 인증받은자의 식별부호(인증번호) : MSIP - RES - HMF - S670
- 판매자 : 현대엠엔소프트(주)
- 제조자 및 제조국가 : 모바일어플라이언스 주식회사 / 한국

### [ KCC 인증 ]

- A급 기기(업무용 방송통신 기기)
- 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니  
판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며,  
가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### [ 변경 ]

- 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을  
추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이  
변경될 수 있습니다.

# 제 품 보 증 서

## ● 품질 보증 기간

1. 단말기 : 1년 (구입일 기준 : 구입 영수증으로 확인, 확인 불가 시 제조일 기준 + 2개월, 現 유통시장의 경우 제조일 이후 14~15개월)
  2. 액세서리(소모품) : 6개월
- ※ A/S 부품보유 기간 : 해당 모델 판매 중지 후 5년

	소비자 피해 유형	보상 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입후 10일 이내 발생	제품 교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 발생	제품 교환 또는 무상수리	해당 없음
	하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환불	제품 교환 / 정액 감가상각 후 환불
	교환 불가능 시	구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고한도 : 구입가격)
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고한도 : 구입가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리 / 유상 제품 교환
	여러 부위 하자가 5회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리 / 유상 제품 교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고한도 : 구입가격)
부품 보유기간(5년) 이내에 수리 용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 하자	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 (최고한도 : 구입가격) (감가상각한 잔여금액 < 0 이면, 0으로 계산)
	소비자의 고의,과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
제품구입 시 운송과정에서 발생한 피해 (전문운송기관인 경우 운송사에 대해 구상권 행사)		제품 교환	해당 없음
사업자가 제품설치 중 발생한 피해		제품 교환	해당 없음

### [보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 대리점, 지정점 외 수리 시
3. 충격으로 인한 훼손/고장의 경우
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대엠엔소프트에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용
6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격 파손, 무리한 동작 등
7. 차량운행 중 발생하는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인 불가

◆ 제품 품질보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.

Softman 365일 콜센터  
1577-4729

- 콜센터 – 일반상담 : 월요일 ~ 금요일 (오전 9시 ~ 오후 6시)  
– 긴급상담 : 월요일 ~ 금요일 (오후 6시 ~ 오후 9시)  
주말 & 공휴일 (오전 9시 ~ 오후 6시)
- A/S – 운영시간 : 오전 9시~오후 6시  
– 방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지에서 방문 가능한 지정점 확인  
[www.hyundai-mnsoft.com](http://www.hyundai-mnsoft.com) 접속 ▶ 고객센터 ▶ A/S 안내 ▶ 서비스 지정점  
– 택배A/S : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 밀레니엄플라자 5층 505호  
(구주소 : 고잔동 729번지)

*soft, beyond smart*

HYUNDAI  
MnSOFT